

List sa informacijama o proizvodu u skladu sa (EU) br. 65/2014

Бренд	Electrolux
Модел	LOB9S3SZ 944032189
Индекс енергетске ефикасности - главна рерна	61.9
Класа енергетске ефикасности-главна рерна	A++
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, конвенционални режим (kWh циклус) главна рерна	1.09
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, вентилаторски режим (kWh циклус) главна рерна	0.52
Број простора за печење	1
извор топлоте	Electricity
Запремина - главна рерна	70

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Ознака модела			LOB9S3SZ 944032189	
тип рерне			Built-in oven	
Тежина апарата		M	37,0	Kg
Број простора за печење			1	
запремина по простору за печење			Struja	
Volume per cavity	-	V	70	L
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у конвенционалном режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	ECelectric cavity	1.09	kwh/cycle
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у вентилаторском режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	ECelectric cavity	0.52	kwh/cycle
Energy Efficiency Index per cavity	-	EEIcavity	61.9	

ЕН 60350-1 - Кућни електрични апарати за кување - Део 1: Пећи, пећи, парне пећи и роштиљ - Методе за мерење перформанси

„Предлози за исправну употребу како би се смањио утицај на животну средину:

- Уверите се да су врата рерне добро затворена када рерна ради. Не отварајте врата пречесто током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и уверите се да је добро причвршћена у свом положају.
- Користите метално посуђе за кување да побољшате уштеду енергије.
- Када је могуће, немојте загревати рерну пре кувања.
- Нека паузе између печења буду што краће када припремате неколико јела одједном.
- Остале информације доступне у поглављу „Енергетска ефикасност” у Упутству за употребу"